

Noční stolky s jídelní deskou

NS-21 NS-22 NS-1
 NS-2 NS-3 NS-4

Noční stolky s jídelní deskou jsou určeny pro ústavní a nemocniční péči, jsou příslušenstvím k lůžkům pro ukládání osobních předmětů ležících pacientů. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru!

Varování:

Plechové, plastové i dřevěné části stolků nesmějí být vystaveny nepřiměřenému mechanickému namáhání, přímému ohni, ostrým předmětům apod..

Technický popis:

Noční stolky jsou vyrobeny z ocelových profilů a plechů s povrchem z práškového laku, zinkovaným a chromovaným a z lamino desek. Stolky jsou opatřeny čtyřmi otočnými kolečky s brzdou. Obsahují zásuvku, volně přístupnou a uzavíratelnou přihrádku. Všechny stolky jsou vybaveny výklonnou jídelní deskou a u typů NS-21, NS-22, NS-1 a NS-2 plynule výškově stavitelnou jídelní deskou s možností naklopení a aretování ve třech základních polohách. Na přání zákazníka je možné uzavíratelnou přihrádku doplnit o zámek a zásuvku o plastovou vložku. Nosnost jídelní desky je 50 N (5 kg). Parametry jednotlivých typů jsou upřesněny níže.

NS-21, NS-22 – zaoblená čela
zásuvek a dvířek



celokovový,
oboustranné provedení,
Š x H x V – 510 x 480 x 840,
šířka při sklopené jídelní desce
1100, maximální výška jídelní
desky 1130, hmotnost 47 kg

NS-1



dřevěný,
oboustranné provedení,
Š x H x V – 520 x 450 x 800,
šířka při sklopené jídelní desce
1090, maximální výška jídelní
desky 1130, hmotnost 42 kg

NS-2



dřevěný – zaoblené čelní strany,
oboustranné provedení,
Š x H x V – 550 x 500 x 850,
šířka při sklopené jídelní desce
1100, maximální výška jídelní
desky 1130, hmotnost 42 kg

NS-4, NS-3 – dřevěný bez
kovového rámu



dřevěný s kovovým rámem,
jednostranné / oboustranné
provedení, drátěný rošt na obuv,
Š x H x V – 500 x 450 x 880,
šířka při sklopené jídelní desce
1020, hmotnost 28 kg

Návod k montáži a použití:

Noční stolky jsou včetně koleček dodávány ve smontovaném stavu. Po vyjmutí stolku z přepravního obalu odstraňte veškerý balicí materiál, kterým je opatřen. Tímto je stolek připraven k užívání. Jídelní desku vytáhněte podél stolku vzhůru až k dorazu a následně ji sklopte směrem od stolku. Po stisknutí plastového kolíku vedle jídelní desky ji můžete naklopit na obě strany, až se sama automaticky zajistí v jedné ze tří poloh. Výškové polohování jídelní desky u všech typů mimo NS-3 a NS-4 je řešeno pomocí plynové písničky. Zvedněte směrem vzhůru libovolnou ze dvou páček vedle jídelní desky a mírným tahem za ní směrem vzhůru zvedněte jídelní desku do požadované polohy. Při zasouvání jídelní desky postupujte obdobně. Nejprve nadzvednutím a držetím libovolné páčky uvolněte jídelní desku z aretované polohy a zatlačte druhou rukou směrem dolů na rám, na kterém je jídelní deska připevněna. Na rám musíte působit mnohem větší silou, než při zvedání jídelní desky pomocí páčky. Po zatlačení jídelní desky do výchozí polohy pusťte páčku. Jídelní desku vrátíte do výchozí polohy jejím zvednutím vzhůru za vzdálenější konec od stolku a zasunutím směrem dolů podél stolku. **POZOR**, jídelní desku lze zasunout do výchozí polohy pouze v případě, že není naklopená na žádnou stranu, tzn. že je ve vodorovné poloze. Stolek zabrzdíte sešlápnutím brzděné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách. Naopak odbrzdění provedete nadzvednutím brzděné páčky každého zabrzděného kolečka.

Údržba:

Údržba se provádí běžnými tekutými čistícími a dezinfekčními přípravky. Je třeba vyloučit prostředky mechanické, čistící pisky apod. Jedenkrát do roka promazejte silikonovým olejem vodiče, po kterých běhá mechanismus jídelní desky.

Obsah balení:

1 x Noční stolek s jídelní deskou dle specifikace